

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ ВЭП СКЭ-01-024:

3-Х ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ "К ДАТЧИКУ":

№ pin	НАЗНАЧЕНИЕ
1	+U пит (+24V DC) для питания датчика
2	Вход для устройств с выходом типа "открытый коллектор, n-p-n"
3	ОБЩИЙ, сигнальная земля (оплётка кабеля)

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ 9-ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ:

№ pin	НАЗНАЧЕНИЕ
1	+24В (OUT)
2	ИМПУЛЬСЫ (IN/OUT)
3	БЛОКИРОВКА СЧЕТА (IN)
4	4...20 мА ("+" PASSIVE OUT)
5	4...20 мА ("-" PASSIVE OUT)
6	RS485 DATA "A" (IN/OUT)
7	RS485 DATA "B" (IN/OUT)
8	СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ
9	СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ СКЭ-01-024:

Светодиод Н1 синего цвета – повторитель импульсно-частотного сигнала датчика. При выходе измеренного расхода жидкости за установленные настройками границы **светодиод Н1 изменяет свой цвет на красный**, а также подаётся звуковой сигнал.

Светодиод Н2 желтого цвета - индикация режима блокировки счёта (активация данного режима происходит при использовании пина номер 3 интерфейсного унифицированного 9-ти пинового разъёма).

Клавиша "СБРОС" - сброс локального счётчика количества жидкости.

Примечание. Сброс локального счётчика количества жидкости возможен только при полной остановке движения жидкости через расходомер. В противном случае на дисплей выводится строка "ЗАПРЕЩЕНО!"

НАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛ В КАБЕЛЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СКЭ-01-024:

- коричневый - плюс **24 вольт постоянного тока**
- синий - минус, общий

ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ СКЭ-01-024:

- Допустимый диапазон напряжений питания: **17...30 вольт постоянного тока**
- Токопотребление: **0,12 ампер (при напряжении питания 24 вольт)**